

Vintage touring regler:

Touringbilar 4wd, äldre än 2005.

Många modeller i listan saknas, men exempel på bilar är:

Associated TC3, TC4

Schumacher SST, Axis, MI1 , MI2

Team Losi Street Weapon, XXX-S

Yokomo YR4, MR4

Corally P4

Kyosho Pure ten

Tamiya TA-01, TA-02, TA-03

HPI RS4, PRO, Pro2

Elektronik:

17.5 borstlös motorbegränsning. Blinky mode.

Fri drevning (piniong/huvuddrev)

Fri tillverkare/märke på motor och fartreglage.

Batterier: LiPo Hard case 2S, 7.4v. LiHv 7.6v Laddning sker på 1S i laddpåse. Max laddspänning 8.4v

Enhetsdäck, Tamiya SP-1023, art nr 51023 med medföljande inlägg. Maximalt 26mm breda fälgar får användas.

Däcksoppa ej tillåtet

Däckvärmare ej tillåtet.

Endast tidsenliga options får användas. Det är inte legalt att montera moderna stötdämpare.

Karosser:

Endast tidsenliga karosser av bilar som funnits i verkligheten får användas. BTCC eller Super2000. 190 eller 200mm breda.

Alla modeller är inte listade, men exempel på modeller som får användas är:

Alfa 156, Audi A4, BMW 318, Dodge Stratus (ver 1), Ford Mondeo, Honda Accord, Nissan Primera, Peugeot 406, Vauxhall / Opel Vectra, Volvo 850, Volvo S40.

Vingar får endast ersättas med Tamiya 53470, 54494, 54688, 54729, 22015 eller Fastrax art nr FAST2221.

Karosserna får inte klippas lägre än linjen där de är tänkt att de ska klippas.

Hjulhusen ska sitta verklighetstroget och klippas efter karossens utsatta linjer.